



Batteri: 4 x AAA - alkaliskt eller NiMH

Passning av batterier:

1. Se till att ficklampan är avstängd och skruva av bottenlocket (A).
2. Ta bort det gamla batteriet och installera det nya batteriet i rätt polaritet. Sätt in det nya batteriet enligt polaritetens indikationer (+) och (-) markerat på batterihållaren. Installera batteriet enligt beskrivning, annars kan ficklampan skadas.
3. Skruva bottenlocket på plats. Ficklampan är nu klar för användning.
4. När batterierna byts ut återgår ficklampan inställningar till **flerfunktions-användning**.

Fokus:

Enhands push-pull (D)	Snabbt och enkelt fokus
-----------------------	-------------------------

Fokus lås:

Vrid huvudet (D) medurs	Låser fokus
-------------------------	-------------

Vrid huvudet (D) moturs	Låser upp fokus
-------------------------	-----------------



Ficklampa inställningar: Flerfunktion / Camping och utomhus / Taktiska inställningar



Flerfunktions inställning:

När ficklampan är avstängd, tryck på lägesväljaren (C) 3 gånger i 2 sekunder. Ficklampa blinkar två gånger för att bekräfta inställningen	Ficklampa är inställd på flerfunktions användning - hög, medium och låg effekt
Fullt tryck (B)	Ljus på (100%) ---> Ljus av - detta är standardinställningen
Halvtryck (B)	Tillfälligt på
När ljuset är på, tryck på (C) för att justera ljusstyrkan	Ljus på (100%) ---> Ljus på (40%) ---> Ljus på (5%) (cykeln upprepas)
Tryck på (C) när ficklampan är avstängd	Stroboskop. Tryck i över 5 sekunder, så förblir stroboskopet påslaget. Tryck igen för att stänga av stroboskop
Tryck på (C) när ljuset är på	Tryck på lägesväljaren i över 3 sekunder för att aktivera stroboskop. Stroboskopet förblir påslaget tills lägesväljaren trycks ned igen. Ficklampa återställs till hög utgångsnivå



Camping- och utomhusinställning (CO):

När ficklampan är avstängd, tryck på lägesväljaren (C) 5 gånger i 2 sekunder. Ficklampa blinkar två gånger för att bekräfta inställningen	Ficklampa är inställd för camping och utomhusbruk - låg, medelhög och hög effekt
Fullt tryck (B)	Ljus på (5%) ---> Ljus av - detta är standardinställningen
Halvtryck (B)	Tillfälligt på
När ljuset är på, tryck på (C) för att justera ljusstyrkan	Ljus på (100%) ---> Ljus på (40%) ---> Ljus på (5%) (cykeln upprepas)
Tryck på (C) när ficklampan är avstängd	Stroboskop. Tryck i över 5 sekunder, så förblir stroboskopet påslaget. Tryck igen för att stänga av stroboskop
Tryck på (C) när ljuset är på	Tryck på lägesväljaren i över 3 sekunder för att aktivera stroboskop. Stroboskopet förblir påslaget tills lägesväljaren trycks ned igen. Ficklampa återställs till hög utgångsnivå



Taktisk inställning (T):

När ficklampan är avstängd, tryck på lägesväljaren (C) 7 gånger i 2 sekunder. Ficklampa blinkar två gånger för att bekräfta inställningen	Ficklampa är inställd för camping och utomhusbruk - endast hög effekt
Fullt tryck (B)	Ljus på (100%) ---> Ljus av - detta är standardinställningen
Halvtryck (B)	Tillfälligt på
När ljuset är på, tryck på (C) för att justera ljusstyrkan	Ljuset är satt till endast 100%
Tryck på (C) när ficklampan är avstängd	Stroboskop. Tryck i över 5 sekunder, så förblir stroboskopet påslaget. Tryck igen för att stänga av stroboskop
Tryck på (C) när ljuset är på	Tryck på lägesväljaren i över 3 sekunder för att aktivera stroboskop. Stroboskopet förblir påslaget tills lägesväljaren trycks ned igen. Ficklampa återställs till hög utgångsnivå



Funktioner:

- Ficklampsinställningar : 3 - Flerfunktioner / Camping och utomhus / Taktiskt tillåter flexibilitet och användning i varierande situationer
- Ljuslägen : 3 - Hög / medium / låg + stroboskop och tillfälligt på
- Fokus / lås : Lätt enhands direkt fokusering med fokuslås
- Dubbelomkopplare för enkel användning och drift
- Ämnessållbart flygplansgraderat-aluminium med slitstark anodiserad skyddande beläggning
- Polaritetsskydd och PWM reglering för exakt ljusflöde
- Bottenstativ och anti-rullning

Specifikationer:

Lumen	: 400lm / 200lm / 20lm
Candela	: 4850cd
Ljusstrålens längd	: 135m
Batteritid	: 1 tim 30min / 5 tim 15min / 48 tim
Vattentät	: IPX4
Slagtålig	: 1,5m
Batteri	: 4 x AAA - alkaliskt eller NiMH
LED	: Cree XP-G2
Vikt	: 149g utan batterier
Mått	: 129,7 x 39,5mm

Säkerhetsinstruktioner och varningstexter

Produktens avsedda användningsområde

Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten, eftersom den kraftfulla ljusstyrkan kan medföra risker. Denna produkt är avsedd att användas som ficklampa enligt dessa instruktioner.

Säkerhetsinstruktioner

Förvara produkten utom räckhåll för barn. Smådelar ska inte sväljas. Den här produkten är inte avsedd för barn, och instruktionerna måste följas noggrant för att undvika skada.

- Enheten får bara användas i temperaturer mellan -20 och 60 °C, och den bör inte utsättas för direkt värme eller ständigt solljus.
- Exponering för fukt och/eller hög luftfuktighet bör undvikas.
- Exponering för lösningsmedel och/eller ånga bör undvikas.
- Långtidsexponering för kraftiga vibrationer bör undvikas.
- Produkten får ej användas i explosionsfarliga omgivningar eller på andra platser där flyktiga gaser kan förekomma.

Hantering och användning av produkten

- Enheten får inte användas för ögonundersökning (det vill säga pupilltestet). Det skulle kunna leda till permanenta ögonskador, och om du får ljusstrålen rakt i ögat bör du söka läkarvård.
- Risk för skada. Titta aldrig direkt in i ljusstrålen. Rikta inte ljusstrålen mot ögonen på andra människor eller djur.
- Enligt DIN EN 62471-1 motsvarar lysdioderna på den här produkten riskgrupp 2. Risk för blindhet. Den blåljusskada man kan ådra sig genom optisk strålning (400–700 nm) är den största risk som denna produkt utgör, och också den mest begränsande skada som den kan orsaka.
- Täck inte över produkten när den används, eftersom det skulle kunna orsaka överdriven värmeackumulation.
- Bunta inte ihop enheten med andra ficklampor.
- Kortslut inte produkten på något sätt.
- Om produkten inte används under en längre tidsperiod ska batterierna tas ur enheten.

Underhåll och reparationer

- Försök inte att modifiera eller reparera produkten. Alla reparationer måste utföras av behöriga yrkespersoner.
- Använd rätt batterier till produkten. Använd aldrig alkaliska eller icke uppladdningsbara batterier tillsammans med uppladdningsbara batterier.
- Förvara batterier/uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn.
- Exponera aldrig batterier/uppladdningsbara batterier för temperaturer som överstiger 60 °C (till exempel direkt solljus eller öppen eld).
- Kortslut inte batterier/uppladdningsbara batterier.
- Använd inte nya (alkaliska) eller fulladdade batterier (NiMH/Li-Ion) tillsammans med tidigare använda eller urladdade batterier.
- Om produkten inte används under en längre tidsperiod ska batterierna tas ur enheten.
- Kassera batterier i enlighet med nationella föreskrifter.
- Använd inte rengöringsmedel som kan skada produkten, och rengör med en mjuk trasa för att undvika repor. Gångor och kontaktytor bör rengöras regelbundet för att undvika smutslagring som kan påverka produktens funktion. Rengör Oringarna och applicera smörjmedel regelbundet.

Batterier

Använd 1 x 18650 batteri med PCB-skydd. Underlåtelse att använda högkvalitativa batterier med PCB-skydd kan resultera i skador på ficklampan och batteriet.

Byte av batteri

När du bytter batterier, börja med att stänga av ficklampan innan du avlägsnar bottenlocket (A) och för in nya alkaliska eller NiMH batterier. Dra åt bottenlocket efter att batterierna är korrekt monterade enligt de föreskrivna polaritetsmarkeringarna på batterihållaren (+) och (-). Försiktighet bör iaktas så att batterierna är införda i enlighet med batteripolariteten (se ovan).