

Referanse for lufttrykk

Det er viktig å vite hvilket lufttrykk som kreves for den enheten du prøver å pumpe opp. For høyt lufttrykk kan skade dekket eller ballen og i verste fall eksplodere.

Sykkeldekk



Finn anbefalt trykk

Alle dekk er forskjellige, og det anbefalte lufttrykket er angitt på på dekkets sidevegg. For mer detaljerte råd, se informasjon på fra dekkprodusenten.

Vanlig lufttrykk for dekk og baller



10-16" dekk	30-45 PSI
20-30" dekk	38-55 PSI
Landeveissykkel	100-120 PSI

Baller




Finn anbefalt trykk

For å blåse opp en ball, se anbefalt lufttrykk rundt oppblåsingshullet. For mer detaljerte råd, se informasjon på fra ballprodusenten.



Basketball	7-9 PSI
Fotball	10-12 PSI
Volleyball	4-6 PSI
Rugbyball	10-14 PSI



Bruke LED-lyset

Dobbeltklukk på knappen for å slå LED-lyset på eller av.



Bytte fra PSI til BAR

Bruk nedoverpilen

Dobbeltklukk på nedoverpilen for å endre lufttrykksenheten fra PSI til BAR.


Formel för enhetsomvandling:
1 BAR = 14.5 PSI



Advarsel om høy temperatur



Når du bruker Airbird P1 over lengre tid, blir den varm. Ikke ta på enden av luftslangen etter lengre tids bruk. Du vil se en advarsel på displayet «Caution hot». Hvis dette skjer, må du ta en pause på 10 minutter før du fortsetter.



Feilsøking

Langsom pumping	1. Kontroller batterikapasiteten 2. Kontroller luftventilen for lekkasjer. 3. Er tilkoblingsdelene strammet til? 4. Kontroller at den oppblåste gjenstanden ikke lekker.
Pumpen er på, men blåser ikke.	1. Kontroller batterikapasiteten. 2. Kontroller om det gjeldende trykket i objektet ikke er høyere enn den forhåndsinnstilte verdien.
Det forhåndsinnstilte trykket kan ikke justeres opp eller ned.	Kontroller det anbefalte trykket for gjenstanden, og juster trykket manuelt til riktig posisjon (2-120 PSI).
Oppblåsingen er normal, men trykket viser 0.	1. Lavtrykksprodukter som ballonger er ikke innenfor måleområdet til dette utstyret. 2. Hvis dekket er tomt, pump det opp i noen sekunder før du ser trykkverdien.

Hvis luftslangen kommer i klem under pumping, slår pumpen seg automatisk av.	3 minutter med automatisk avstengning, trykk lenge på startknappen for å starte igjen.
Batteriet endrer status når det er i bruk sammenlignet med hvilemodus	Fenomenet skyldes selve batteriet. Enheten din fungerer perfekt.
Strømindikatoren er av etter lading.	Bytt ut den sikkerhetskompatible ladekabelen og adapteren for å lade igjen.
Skjermens responstid er treg.	Etter at strømmen er slått på, tar det 3 sekunder før skjermen viser standardmodus.



Vil du vite mer?

Besøk aqila.eu.

Aquila®

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16
5751 PC Deurne Nederland