

## Anvendelsesområde

Røgalarmen er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmere. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmen er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

## Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmere i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmere i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmere placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmen, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmere bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmere mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.

## Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmen bør udskiftes hvert tiende år.



## TEKNISKE DATA

Seriekoblet	No	SKU	601161
Udskifteligt batteri	No	EAN	0816317006402
Batteri liv	10 year	Certificering	EN 14604
Pausefunktion	1		
Detektionsprincip	Optical		
Bruttovægt (kg)	0.138		
Højde (mm)	31.5		
Bredde (mm)	118.1		