


Aquila®

Norsk

2-I-1 STØVSUGER MED LUFTBLÅSERFUNKSJON Brukerhåndbok



Modell: Airbird DUO VB1

Innledning

Takk for at du kjøpte 2-i-1-støvsugeren. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, og oppbevar den på et trygt sted.

Produktoversikt

Airbird DUO er et kraftig og kompakt rengjøringsverktøy som kombinerer en støvsuger og en luftblåser i én enhet. Den er designet for allsidig bruk og støvsuger enkelt overflater som sofaer, tepper, bilseter, vinduer og gulvmatter. Blåsefunksjonen fjerner raskt støv fra skrivebord, tastaturer, datamaskinkabinett, klimaanlegg og mye mer.

Enten du er hjemme, på reise, på camping eller på tur i bil, er Airbird DUO den perfekte bærbare løsningen for å holde omgivelsene rene og støvfrie, uansett hvor du er.

Innhold i pakken:

Airbird DUO VB1 støvsuger, multifunksjonell børste, munnstykke for tømning, munnstykke for luftblåsing, oppbevaringspose, USB-C-ladekabel og bruksanvisning.

Tekniske spesifikasjoner

Innebygd litiumbatteri: 3 x 2500 mAh



USB-C-lading: 5 V/2 A

Utgående lufttrykk: 14 kPA (maks.)

Dimensjoner: 26 x 5,5 x 5,5 cm

Vekt: 449,5 g

Oversikt



[g] Støvsugermunnstykke



[h] Luftblåsingsrør



[j] Luftutløpsmunstykke

Forholdsregler

- Kontroller produktet før bruk. Hvis du oppdager noe unormalt, må du ikke bruke det.
- Hold luftinntaket rent for jevn luftstrøm.
- Hvis luftstrømmen blokkeres, slås enheten automatisk av. For å starte enheten på nytt, trykk på av/på-knappen i 3 sekunder.
- Hvis det oppstår unormale lyder eller temperaturen blir for høy, må du slå av enheten umiddelbart og vente til temperaturen har sunket før du bruker den igjen.
- Unngå fuktighet, sandintrenging og harde støt.
- Ikke utsett produktet for ekstrem varme eller kulde, da dette kan forkorte levetiden.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, rengjøringsmidler eller vaskemidler til å rengjøre overflaten på produktet.
- Kast aldri produktet i ild eller håndter det på feil måte, da dette kan føre til alvorlige sikkerhetsrisikoer, inkludert brann eller eksplosjon. Resirkuler på det angitte stedet.
- Ikke la produktet stå uten tilsyn under bruk.

Brukerveiledning



1. På og av

Trykk én gang: middels effekt

Trykk to ganger: maksimal effekt

Trykk en tredje gang: slå av (Støvsuging, tømning og blåsing samtidig)



2. Batteriindikator

Grønt lys: mer enn 30 % batteri.

Rødt lys: mindre enn 30 %, lad så snart som mulig.



3. Lading med USB-C-kabel

Inngang: 5V/2A

Bruk en USB-C-kabel og adapter (adapter ikke inkludert).

Indikatorlampen blinker under lading.

Når batteriet er fulladet, lyser indikatorlampen grønt.

Merk: Enheten kan ikke brukes under lading.



4. Støvsuging og luftblåsing

Luftblåsing:

Koble luftblåsingdysen [h] til luftblåsingutløpet [f].



Støvsuging:


Koble støvsugerdysen [g] til støvsugerutløpet [a].



5. Luftventilasjon

Koble luftavløpsdysen [j] til luftavløpsutløpet [i].

Bruksområder



Støvsugermunnstykke/børste

Når du støvsuger, velg støvsugermunnstykket/børsten.

Egnet for støvsuging av biler, sofaer, tepper og dyner.



Støvsugermunnstykke

Når du støvsuger, velg støvsugermunnstykket. Egnet for støvsuging av bilseter, vinduer og gulvmatter.



Luftblåsende dyse

Når du blåser ut støv, velger du utblåsningsrøret og fester det til utløpet. Egnet for å blåse støv av tastaturer, skrivebord, klimaanlegg og andre produkter.



Luftventilasjonsdyse

For å slippe ut luft, skru av den gjennomsiktige hetten og fest dysen til utløpet. Egnet for tømning av vakuumposer og andre produkter.

Aquila®



Besøk aquila.eu
for å lære mer.

www.aquila.eu | hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Gothenburg | Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands