


Aquila®


Svenska

Coffeebird

Manual



PRODUKTSTRUKTUR



NJUT AV FÄRSKT KAFFE VAR DU ÄN BEFINNER DIG.

Vi presenterar Coffeebird: enknappslösningen för enkel kaffebrygging. Tillsätt bara vatten, kaffe och tryck på knappen för en färsk kopp när som helst. Det inbyggda batteriet gör enheten bärbar och bekväm att använda.

2-i-1-kafe - kaffekapslar eller malet kaffe. Brygg ditt kaffe med antingen Nespresso®-kapslar eller vanligt malet kaffe. Njut av flexibiliteten att välja den kaffetyp du föredrar för en perfekt kopp varje gång.

Lätt att rengöra och underhålla. Alla tillbehör är tvättbara

Med din Coffeebird medföljer en praktisk förvaringsväska som gör det enkelt att resa och förvara enheten.

Material Vattentank	Livsmedelsklassat rostfritt stål
Tryck	20 bar
Bryggtemperatur	94°C
Vikt	650 g
Inbyggt batteri	7500 mAh
Laddningstid	3 tim
Laddningsingång	USB-C (>10W)
Kapacitet	Max. 80 ml
Kaffetyp	Nespresso®-kapsel / malet kaffe

*Nespresso® är ett varumärke som tillhör tredje part och som inte på något sätt är associerat med Aqilla.

VAR UPPMÄRKSAM:

Läs igenom alla punkter nedan och förvara bruksanvisningen väl:

- Förvara Coffeebird utom räckhåll för barn, lämna inte över maskinen till en person som inte vet hur den ska användas och som inte har läst bruksanvisningen.
- Denna Coffeebird är endast avsedd för personligt bruk.
- Kontrollera enheten före användning, använd den inte om den är skadad.
- Förvara förpackningspåsen och tillbehören utom räckhåll för barn.
- Använd apparaten försiktigt när det finns barn i närheten.
- Utsätt inte maskinen för eld, direkt solljus eller hög temperatur.
- Lägg inte apparaten i spisen, ugnen, mikrovågsugnen eller diskmaskinen.
- Använd mineralvatten eller rent vatten.
- Skruv åt locket vid användning för att undvika läckage.
- Reparera inte eller byt inte ut delar.


VIKTIGT:

- Observera att det kan finnas risk för felaktig användning.
- Om du fyller på varmt vatten, se till att enheten står stabilt för att undvika risken för stänk och skållning.
- Öppna INTE locket under uppvärmningen för att undvika skållning.
- Efter användning, vänta några minuter och ta ut den använda kapseln för att undvika skållning.
- Se till att det finns vatten i vattentanken före varje användning. Använd inte enheten med tom vattentank, eftersom det kan skada enheten.


LADDNING:

Använd en 5V/2A eller 5V/3A USB-väggsladdare för att ladda. Enheten laddas inte om du använder en laddare under 10 W (t.ex. Apple 5 W-laddare).

Använd typ C-kabel för laddning. När du ansluter till kabeln tänds lamporna beroende på strömstatus. När den är fulladdad släcks lamporna efter 1 minut.



ANVÄNDARINSTRUKTION:



Kontrollera strömstatus före första användningen. (Tryck lätt en gång för att visa strömmen)


Om det inte kommer ut något kaffe under bryggning, lossa locket och dra åt den igen.

Vänta mer än 5 minuter för att fortsätta uppvärmningen. Rengör maskinen före användning. (Se rengöringsdelen)

Temp	~40°C	~60°C	~80°C	~94 °C
Power	25%	50%	75%	100%


VID ANDVÄNDNING:

1.




Kontrollera först strömstatusen genom att trycka en gång på knappen för att visa strömmen. I laddningsläge börjar lamporna att blinka. När enheten är fulladdad lyser alla dioderna i 1 minut.

2.



Om det behövs, montera ner tillbehören.


3.



Lägg kapseln i kapselhållaren och tryck sedan lätt på den.

Sätt in kapselhållaren i bryggkammaren.

4.  **Dra åt**



Dra åt bryggkammaren i huvuddelen. (Varning: dra åt ordentligt för att undvika läckage)

Fäst koppen

5.



Öppna locket, fyll på kallt eller varmt vatten, stäng locket. (överskrid inte maxgränsen)


Vid användning av varmt vatten tryck snabbt två gånger på knappen för att starta bryggningen. (tryck lätt en gång för att stoppa bryggningen)

6.



Vid användningen av kallt vatten: Tryck och håll in knappen i 2 sekunder, Coffeebird piper en gång och börjar värma vattnet. Efter 3-4 minuter piper enheten, vilket betyder att uppvärmningen är klar, och startar sedan bryggningen direkt.

HUR MAN ANVÄNDER MALET KAFFE:



Använd hållaren för malet kaffe

Ta ut locket av hållaren för malet kaffe. Använd den medföljande skeden för att fylla 5-8 g finmalet kaffe. Använd sedan botten av skeden för att pressa kaffepulvret och stäng locket. Sätt i hållaren i bryggkammaren och fortsätt på samma sätt som ovan med bryggning med kapsel (punkt 3.).

RENGÖRING:

- Efter varje användningstillfälle tar du ut kapseln eller det malda kaffet och rengör kammaren.
- Vid rengöring av bryggaren fyll på varmvatten i vattentanken. Tryck snabbt på knappen två gånger. Fortsätt upprepa denna procedur tills den är ren.
- Det kan finnas vatten kvar i tanken. Töm tanken och torka ur den.
- Använd mjuk trasa för att rengöra huvuddelen, tvätta den inte i diskmaskinen eller direkt i vattnet.
- Använd inte rengöringsmedel.
- Rengör enheten varje dag

FÖRVARING:

- Utsätt inte maskinen för eld, direkt solljus eller höga temperaturer.
- Lämna inte maskinen i bilen i direkt solsken.
- Förvara maskinen på en sval och torr plats.

SKYDD AV MILJÖN



Elektrisk utrustning får inte slängas i hushållssoporna. Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är det absolut nödvändigt att samla in sådan utrustning separat och hantera den på en särskild återvinningscentral för att säkerställa miljööverensstämmelse. Återvinn enligt lokala regler.

Aquila®



Besök aqiila.eu för att ladda ner manualen.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

Brands Services B.V.

Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederländerna



Li-ion



Made in P.R.C