



LYGTE/LOM- MELYGTE

Manual

Model: Lightbird G1

Aquila®

HUR DU ANVÄNDER DIN LIGHTBIRD G1

Brug

Drej for at skifte mellem tilstande: Lav lysstyrke – høj lysstyrke – Lommelygte og campinglampe samtidigt – Campinglampe i høj lysstyrke – medium lysstyrke – lav lysstyrke – pulserende lysstyrke – slukket (skift frem og tilbage for forskellige lysstyrker).

Strømindikatoren lyser i 5 sekunder i hver indstilling. En indikator blinker, når strømmen er lav.


Opladningsindikatoren viser opladningsstatus, og når alle er tændt, er enheden fuldt opladet.

Advarsler

Undgå at bruge væsker med ætsende kemikalier, og brug kun bløde rengøringsklude til at tørre lampen af.

Placer ikke lampen i nærheden af høje temperaturer, og undgå kraftige stød mod lampen, når du bruger den.

Inkluderer:




Karabinhage
& stativ

Størrelse:
34×91 mm
Vægt: 72 g

Funktioner:

- 360° belysning
- Lysknap
- Pulserende lys
- Indikator-LED
- Lommelygte
- IP-klasse IPX4

PRODUKTSPECIFIKATION

	Lav lysindstilling	Mellemlysindstilling	Høj lysindstilling
	≥50 lm i 20 timer	-	≥90 lm i 5 timer
	≥10 lm i 10 timer	≥30 lm i 6 timer	≥60 lm i 2.5 timer

Lommelygte LED	1W 6000-6500K
Indbygget batteri	800mAh/3.7V
Opladningstid via USB-C	1.5-2.5 timer

Besøg **aqiila.eu** for mere information

Kontakt os: www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg | Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne
Nederlandene