

Dansk

DÆMPBAR LAMPE MED HØJTTALER

Manual




Model: Soundbird B10

INTRODUKTION:

Tillykke med dit køb af Soundbird B10. Dette er et gennemtestet og sikkert produkt fra Aqiila, som vi håber vil give dig meget glæde og hjælpe dig med at opleve tingene på en lettere og sjovere måde end før.

INKLUDERET I PAKKEN:



Soundbird B10

+



Manual

+




Opladningskabel
Type-A til Type-C

SPECIFIKATIONER:

- **Bluetooth-version:** v.5.3
- **Kommunikationsafstand:** <10 meter
- **Afspilningstid:** 12 timer (50 % lydstyrke)
- **Højttaler:** 52mm / 10W*2
- **Opladningstid:** 5,5 timer
- **Batterikapacitet:** 10000mAh/3,7V
- **Opladningsspænding:** DC4,7~5,5V
- **Nominel effekt:** 20W

FUNKTIONSKNAPPER:



1. Tænd/sluk-knap

- Langt tryk i 3 sekunder for at tænde/slukke
- Når strømmen er tændt, ved første brug, eller når ingen enhed er tilsluttet, går enheden automatisk i paringstilstand.
- Kort tryk: besvar/afslut opkald, afspil/pause musik

2. Lydstyrkeknap -

- Kort tryk på lydstyrkeknapen: sænker lydstyrken
- Langt tryk på lydstyrkeknapen: skifter til den forrige sang

Sådan parrer du flere højttalere:

- Frakobl telefonen fra højttaleren.
- Tryk på knap 3 (Mode) samtidig på begge højttalere, og højttalerne vil derefter sige »pairing mode«.
- Hold knapperne nede i tre sekunder, indtil du hører et »bip«.
- Tilslut telefonen til hovedhøjttaleren (Soundbird) igen, og dine
- TWS-højttalere er klar til at spille.

Sådan parrer du din telefon:

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i -3 sekunder på højttaleren.
- Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og tilslut Soundbird.

Bemærk:

Når du forbinder to Soundbirds med hinanden, er det vigtigt, at du ikke er forbundet med din telefon på samme tid.

3. Kildeknap

- Kort tryk: Skift lydkilde (Bluetooth, AUX, TF-kort).
- Langt tryk: Forbinder to Soundbirds i TWS-paring.
- (Bemærk: Afbryd forbindelsen til din telefon før paring).

4. Knap til gult lys

- Kort tryk: Tænd lyset.
- Kort tryk gentagne gange for at skifte mellem de tre lystilstande.
- Fire korte tryk slukker lyset.
- Langt tryk (>8 sekunder) for at nulstille og slukke for enheden.

5. Knap til flerfarvet lys

- Kort tryk: Pulserende lys (i forskellige farver, der hele tiden skifter).
- Kort tryk anden gang: Frys det pulserende lys i en fast position.
- Langt tryk: Sluk for det pulserende lys.

6. Lydstyrkeknap +

- Kort tryk på lydstyrkeknapen: øg lydstyrken.
- Langt tryk på lydstyrkeknapen: skift til næste sang.


Opladningsport:

Oplad din Soundbird via USB Type-C-forbindelse.

Brug af powerbank:

Oplad din telefon eller anden enhed ved hjælp af den indbyggede powerbank. Du får adgang til powerbanken ved at sætte den i USB type A-stikket.

PRODUKT BESKRIVELSE:



STEMMEMEDDELELSE 1:

Indgående opkald	Spejl telefonens forudindstillede signal
Når din telefon opprætter Bluetooth-anslutning	Forbundet
Lavt batteriniveau (mindre end 15 % batteri)	Tikkende lyd
Når du svarer	Intet lydsignal
Maks. lydstyrke	Lydsignal
Tænd for telefonen	Tændt

STEMMEMEDDELELSE 2:

Parring	Lydsignal
Afslut opkald	Intet lydsignal
Sluk telefonen	Slukket
Lydstyrke op/ned	Intet lydsignal
AUX/TF/Bluetooth-tilstand	Line in/Music/Bluetooth-tilstand

STATUS FOR LYD LED-INDIKATOR:

Opladning	Rødt lys blinker
Bluetooth-forbindelse / TF-kort / AUX-indgang	Kontinuerligt blåt lys
Lydstyrke op / næste sang	Hvidt lys langt lys 15 sekunder slukket
Tænd / tilstand / lysknap	
Lydstyrke ned / forrige sang	
Fuldt opladet	Kontinuerligt rødt lys
Tænd	Blåt lys blinker
Sluk	Blåt lys slukket
Matchende søgestatus	Blåt lys blinker

TIPS:

- 1. Forsøg ikke at adskille eller udskifte nogen dele inde i produktet.
- 2. Læg ikke produktet i vand eller anden væske.
- 3. Hvis der ved et uheld kommer væske ind i produktet, skal du straks afbryde forbindelsen og fjerne produktet.
- 4. For at undgå elektrisk stød skal du sørge for, at der ikke er vand på dine hænder, når du installerer eller afinstallerer produktet.
- 5. Placer ikke produktet i nærheden af en varmekilde, og udsæt det ikke for direkte flammer.
- 6. Placer ikke produktet i et miljø, hvor der er en stærk elektromagnetisk kraft, da det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC-advarsel:

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

Juster eller flyt modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Ti slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Enheden er blevet vurderet til at opfylde de generelle krav til RF-eksponering.

Enheden kan bruges i bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.



VIL DU VIDE MERE?

Besøg aqilla.eu for at downloade manualen til din enhed.

www.aqilla.eu | hello@aqilla.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

GPBM Nordic AB Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Holland