


Aquila®

Norsk

BÆRBAR HØYTTALER

Bruerveiledning



Modell: Soundbird DUO

Introduksjon

Takk for kjøpet!

Vi håper du er fornøyd og at Soundbird DUO vil berike mange øyeblikk fremover.

Har du kommentarer eller tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Produktoversikt

Opplev kompakt stereolyd med Soundbird DUO.

Denne kraftige bærbare høyttaleren deles i to med en enkel vridning, og leverer ekte trådløs stereo og oppslukende lyd. Den holdes sammen av magneter og er laget for frihet, og er designet for å følge deg uansett hvor livet tar deg.

Inkludert i pakken

Soundbird DUO, 1 x Type-C-ladekabel, bæresekke, brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner:

Produktnavn: Soundbird DUO

Bluetooth-versjon: 5.3

Batterikapasitet: 3,7 V/1200 mAh * 2 = 2400 mAh

Spilletid: 5–6 timer (50 % volum) 2–3 timer (100 % volum)

Ladetid: 3–4 timer


Inngang: USB-C / 5 V 1 A

Høyttalerenheter: 52 mm, 4 Ω, 5 W * 2 = 10 W (ekte stereodeling)

IP-klasse: IPX6 – Sprut- og regnbestandig

Lydinnganger: AUX (3,5 mm), Bluetooth®, TF (microSD)

Oversikt



Koble til enheten din

Når du slår på Soundbird DUO, går den automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus. På din Bluetooth-aktiverte enhet søker du etter «Soundbird DUO» i listen over tilgjengelige enheter og trykker på «Koble til». Du vil høre et pip – høyttaleren er nå tilkoblet og klar til bruk.

TWS-tilkobling

Soundbird DUO består av to separate høyttalere. For å aktivere True Wireless Stereo (TWS)-modus, slå på begge høyttalerne samtidig. Du vil høre en tone som indikerer at paringen er vellykket.

Merk: TWS-modus er kun tilgjengelig når du bruker Bluetooth.

Bruke høyttalerne separat

Du kan bruke Soundbird DUO som to separate, uavhengige høyttalere.

For å gjøre dette må du bare unngå å slå på begge høyttalerne samtidig. Hver høyttaler vil da vises individuelt i enhetens Bluetooth-liste som separate Soundbird DUO-tilkoblinger. Bare velg den du vil koble til.

Spill av fra SD-kort eller AUX

Soundbird DUO støtter SD-kort på opptil 64 GB. Last MP3-filene dine på kortet, sett det inn i høyttaleren, og du vil høre et pip – avspillingen starter automatisk.

For å bruke AUX-inngangen kobler du bare en AUX-kabel til høyttaleren og enheten din, og starter deretter avspillingen.

Ladeinstruksjoner

Bruk en USB Type-C-kabel med en strømadapter som støtter minst 5V/1A. Under lading vil et rødt lys indikere at Soundbird DUO lades. Når den er fulladet, slukkes lyset.

Hvis spenningen er for lav, vil du høre en pipetone som advarsel.

Funksjoner



Kort trykk: Spill av/Pause

Langt trykk: Slå av høyttaler

To korte trykk: Endre lydkilde (BT, TF)

Tre trykk: Slå lyset på/av



Kort trykk: Volum opp

Langt trykk: Neste sang




Kort trykk: Volum ned

Langt trykk: Forrige sang

Sikkerhetsforanstaltninger

1. Denne enheten oppfyller sikkerhetsstandardene GB 4943.1-2022.
2. Oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet skade eller feil bruk.
3. Ikke utsett enheten for høye temperaturer eller direkte sollys.
4. Holdes borte fra åpen ild eller andre varmekilder.
5. Ikke plasser enheten i fuktige eller våte omgivelser.
6. Bruk kun den medfølgende ladekabelen. Ikke forsøk å lade enheten på andre måter.
7. Ikke demonter, modifier eller forsøk å reparere enheten selv.
8. Unngå å miste, støte eller ripe enheten. Hvis det oppstår skader, for eksempel varme, deformasjon eller korrosjon, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte forhandleren.
9. Hvis du merker uvanlig lukt, overdreven varme, misfarging eller deformasjon, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte forhandleren.
10. Å lytte med høyt volum over lengre tid kan forårsake hørselsskader.

Aqiila®



Vil du vite mer?

Besøk aqiila.eu for å lære mer om produktet ditt.

Vennlig påminnelse

- Hvis du ikke har brukt høyttaleren på 3 måneder eller mer, må du lade den før bruk.
- For å oppnå maksimal levetid på batteriet anbefales det å lade høyttaleren hver tredje måned.
- Det anbefales å bruke høyttaleren etter at den er fulladet.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederland