HOUSEGARD®

Safety for life

USER MANUAL
FOAM EXTINGUISHER



FE6HR-D, FE9HR-D

Ver: 260817

GB
USER MANUAL

IMPORTANT! Read these instructions carefully before using the device. Keep it for future reference. Your new foam extinguisher contains a foam concentrate intended for extinguishing fires in various materials such as wood, paper, fibrous materials, flammable liquids and chemicals. This fire extinguisher can also be used on fires in electrical installations up to 1000 Volts.

THIS PACKAGING CONTAINS

- Fire extinguisher
- Wall bracket
- Hose

CHECKING AND INSPECTING THE FIRE EXTINGUISHER

When unpacking the extinguisher, please check that the manometer needle points in the green sector. Check that the safety pin is mounted and sealed.
Make sure that the hose is mounted. If not, attach the hose.

IMPORTANT: Visual inspection of the fire extinguisher is the user's responsibility, for example, that the pressure of the extinguisher is at a satisfactory level.

HOW THE FOAM WORKS AS AN EXTINGUISHING AGENT

The foam creates a smothering film and starves the fire of oxygen. It also has a cooling effect on the fire. The foam also prevents the burning material from being reignited.

FIRE CLASSES

Fire extinguishers are classified using a letter-symbol system which indicates the type of fire they can extinguish:

- Class A - Organic materials such as wood, paper, textiles etc.
- Class B - Liquid fires such as engine oil, gasoline, varnish, paint etc.

IMPORTANT INFORMATION

First check for possible escape routes. Always use caution when approaching a fire. Do not go too close to the fire and keep a safety distance of at least 1 meter. Do not try to approach the fire in case there is a risk that it can spread so that your escape route is blocked.

HOW TO OPERATE YOUR FIRE EXTINGUISHER

- Pull out the safety pin, to free the lever.
- Aim the nozzle or hose at the base of the fire.
- Squeeze the handle.
- Sweep the nozzle or hose across the base of the fire until it is fully extinguished.

MAINTENANCE AND INSPECTION

All maintenance must be done according to national standards. In private households Housegard recommends, an authorized inspection every 5 years, and a full service every 5 years.

REGULAR SELF-MONITORING

- Check that the extinguisher is correctly located in the designated place.
- Make sure the fire extinguisher is intact and without visible damage.
- Check that the manometer needle points in the green sector.
- Check that the safety pin is in place and sealed.

IMPORTANT: The extinguisher must always be recharged after any use, even if only parts of the contents have been used. Recharging requires special equipment and training, Contact an authorized service centre. Use only Housegard specified extinguishing agents and spare parts.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- The extinguisher is pressurized. Do not subject to external force or open forcibly.
- Damaged or corroded extinguishers must be depressurized before disposal. Service should only be performed by authorized personnel.
- Make sure the fire extinguisher is suitable for the intended area of use. For more information, see label of extinguisher.
- Never aim the extinguisher's nozzle at people or animals. Keep a safety distance of minimum 1 meter when extinguishing a fire.
- » Keep the extinguisher clean. Do not use corrosive cleaning agents.
- Fire extinguishers in vehicles must be securely fastened using a suitable bracket.
- The fire extinguisher should be kept out of reach for young children.
- This extinguisher contains a blended foam concentrate. It is not toxic but can irritate eyes and skin.
- If the foam gets in contact with eyes / skin: Eyes: Flush with water for 10 minutes. Skin: Wash thoroughly with soap and water.
  If inhaled: Breathe fresh air and rest. If swallowed: Drink two glasses of water. If symptoms of irritation remain, consult a doctor.
- Must not be discarded in the normal household waste. On disposal, provide fire extinguishers to your recycling centre.

LIMITED WARRANTY AGAINST LOSS OF PRESSURE
This product is covered by a limited 5-year warranty against loss of pressure. The warranty period is calculated from the product's month of manufacture. A valid proof of purchase must be presented when making a warranty claim.

The warranty applies only if the original seal is intact and the product has not been opened, refilled, modified or otherwise tampered with. The product must have been stored and used under normal, non-corrosive conditions. The warranty does not apply in cases of misuse, improper storage, external damage or exposure to harsh conditions.

If the warranty conditions are met and the product has lost pressure during the warranty period, the product will be replaced with an equivalent product. This warranty is provided in addition to the consumer's statutory rights and does not affect those rights.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Housegard FE6HR-D
Type: 6 L AB foam, stored pressured.
Fire class: AB
Fire rating: 27A-183B
Total weight: 9,6 kg
Pressurization: 15 Bar
Propellant: Nitrogen N_2
Extinguishing media: Evocolit Lab AB
Approvals: EN3-7, CE, Wheelmark.
Operating temperature: 0 °C to +60 °C

Model: Housegard FE9HR-D
Type: 9 L AB foam, stored pressured.
Fire class: AB
Fire rating: 34A-233B
Total weight: 14 kg
Pressurization: 15 Bar
Propellant: Nitrogen N_2
Extinguishing media: Evocolit Lab AB
Approvals: EN3-7, CE, Wheelmark.
Operating temperature: 0 °C to +60 °C

For more information, please visit
www.housegard.com

SE
BRUKSANVISNING

VIKTIGT: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten. Spara den för framtida bruk. Denna brandsläckare innehåller en skumvätska som är avsedd för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, fibrösa material, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

DENNA FÖRPACKNING INNEHÅLLER:

- Brandsläckare
- Väggfäste
- Slang

EGENKONTROLL

Vid uppackning av produkten kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad.
Kontrollera att slangen är monterad. Om inte, montera slangen.

VIKTIGT: Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t.ex. att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren.

SÅ FUNGERAR SKUM SOM SLÄCKMEDEL

Skumvätskan har en kvävande och kylande effekt på branden. Skummet hindrar också materialet från att återantändas.

BRANDKLASSER

Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna är angivna med piktogram:

- A-Klassen | Organiska material som trä, papper, textiler mm.
- B-Klassen | Vätskebränder som motorolja, bensin, målarfärg mm.

VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND

Kontrollera alltid möjliga utrymningsvägar först. Var alltid försiktig när du närmar dig en brand. Gå inte för nära branden utan håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Försök inte att närma dig branden om det finns risk att den kan spridas så att utrymningsvägen blockeras.

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKARE

- Dra ur säkringen.
- Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- Tryck ner handtaget.
- Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

REGELBUNDEN EGENKONTROLL

- Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är rätt placerad.
- Kontrollera att brandsläckare är intakt och utan synliga skador.
- Kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet.
- Kontrollera att säkerhetssprint är på plats och plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en certifierad serviceverkstad. Använd endast Housegards specificerade släckmedel och reservdelar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Behållaren är under tryck. Använd aldrig fysisk kraft för att öppna behållaren eller demontera ventilen.
- Byt alltid ut skadade eller korroderade delar. Service skall endast utföras av auktoriserad personal.
- » Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt bruksområde enligt informationen på brandsläckarens etikett.
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur. Håll ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter vid släckning av brand.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Vid användning i fordon skall lämpliga fästelement/fordonshållare användas.
- Brandsläckaren skall förvaras utom räckhåll för små barn.
- Brandsläckaren innehåller ett utblandat skumkoncentrat. Detta är inte giftigt, men kan irritera ögon och hud.
- Om skummet kommit i kontakt med ögon/hud: Ögon: Skölj med vatten i 10 minuter.
- Hud: Tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid inandning: Sörj för frisk luft och vila. Vid förtäring: Drick två glas med vatten. Om symptomen på irritation fortgår,
- kontakta läkare.
- Vid avyttring, lämna brandsläckare till din återvinningscentral.

BEGRÄNSAD GARANTI MOT TRYCKFALL
Denna produkt omfattas av en begränsad 5-årig garanti mot tryckfall. Garantiperioden räknas från produktens tillverkningsmånad. Giltigt inköpsbevis måste uppvisas vid garantianspråk.

Garantin gäller endast om originalplomben är intakt och produkten inte har öppnats, efterfyllts, modifierats eller på annat sätt utsatts för ingrepp. Produkten ska ha förvarats och använts under normala, icke-korrosiva förhållanden. Garantin gäller inte vid felaktig användning, felaktig förvaring, yttre skador eller exponering för krävande miljöer.

Om garantivillkoren är uppfyllda och produkten har förlorat trycket under garantiperioden kommer produkten att ersättas med en likvärdig produkt. Denna garanti gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter.

FOAM

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: Housegard FE6HR-D
Typ: 6 L AB skum, tryckladdad.
Brandklass: AB
Effektklass: 27A-183B
Vikt: 9,6 kg
Tryck: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N_2
Släckmedel: Evocolit Lab AB
Godkännanden: EN3-7, CE, Wheelmark.
Temperaturområde: 0 °C till + 60 °C

Modell: Housegard FE9HR-D
Typ: 9 L AB skum, tryckladdad.
Brandklass: AB
Effektklass: 34A-233B
Vikt: 14 kg
Tryck: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N_2
Släckmedel: Evocolit Lab AB
Godkännanden: EN3-7, CE, Wheelmark.
Temperaturområde: 0 °C till + 60 °C

För ytterligare information
www.housegard.com

NO
BRUKSANVISNING

VIKTIG: Les hele denne bruksanvisning nøye før du installerer produktet. Spar den for framtidig bruk. Din nye brannslokker inneholder et skumkonsentrat som gjør slokkeren egnet til slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige væsker og kjemikalier. Brannslokkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

FORPAKNINGEN INNEHOLDER:
- Brannslokker
- Veggfeste
- Slange

EGENKONTROLL
Ved utpakking av produktet kontroller at manometer-pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert. Dersom ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannslokkeren.

SLIK FUNGERER SKUMMET SOM SLOKKEMIDDEL
Skumvæsken har en kvelende og kjølende effekt på brannen. Skumteppet hindrer også gjenantenning.

BRANNKLASSER
Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med piktogram;
- A Klassen | Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm.
- B Klassen | Væskebranner som motor olje, bensin, maling mm.

VIKTIGT VED SLOKKING AV BRANN
Se alltid etter mulige rømningsveier først. Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann. Gå ikke for nære men hold en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømmningsveien blokkeres.

HANDLING VED BRUK AV BRANNSLOKKEREN
- Dra ut sikringen.
- Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned utløser håndtaket.
- Beveg munnstykket frem og tilbake i mot underkant av flammene inntil brannen er slokket.

ETTERSYN OG KONTROLL
I private boliger bør følgene egenkontroll utføres. At slokkeren er plombert og uskadet, at manometerpilen står i grønt felt, at slokkeren er lett tilgjengelig.

Vedlikehold av brannslokkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard sine serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert service gjennomføres hvert 5. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

JEVNLIG EGENKONTROLL
- Kontroller at brannslokkeren er på plass og rett plassert.
- Kontroller at brannslokkeren er hel og uten synlige skader.
- Kontroller at manometerpilen står i det grønne feltet.
- Kontroller at sikringspinnen er på plass og plombert.

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare Housegard spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
- Beholderen er under trykk, benytt derfor aldri fysisk makt for å åpne beholder eller demontere ventil.
- Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler, benytt autorisert personell.
- Sjekk at brannslokkeren passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannslokkerens frontetikett.
- Rett aldri brannslokkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr. Sikkerhetsavstand minimum 1 meter ved slokking av branner.
- Hold brannslokkeren ren, unngå bruk av korroderende rengjøringsmidler.
- Ved bruk på bil, lastevogn. Sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannslokkeren.
- Brannslokkeren skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- Brannslokkeren inneholder et utblandet skumkonsentrat. Dette er ikke giftig, men
- kan virke irriterende på hud og i øyne.
- Førstehjelp: Øyne: Skyll med vann i 10 minutter. Hud: Vask med såpe og vann. Ved innånding: Frisk luft og hvile. Ved Svelging: Drikk to glass vann. Dersom symptomer på irritasjon vedvarer; kontakt lege.
- Renhold etter bruk. Vask med såpe og vann. Benytt hansker.
- Ved kassasjon, lever brannslokkeren til godkjent oppsamlingsplass for søppel.

BEGRENSET GARANTI MOT TRYKKFALL
Dette produktet omfattes av en begrenset 5-års garanti mot trykkfall. Garantiperioden regnes fra produktets produksjonsmåned. For å fremme krav under garantien må gyldig kjøpsbevis fremvises.

Garantien gjelder kun dersom originalplomben er intakt, og produktet ikke har blitt åpnet, etterfylt, modifisert eller på annen måte utsatt for inngrep. Produktet skal ha vært lagret og brukt under normale, ikke-korrosive forhold. Garantien gjelder ikke ved feil bruk, feil lagring, ytre skader eller eksponering for krevende miljøer.

Dersom vilkårene for garantien er oppfylt og produktet har mistet trykket i garantiperioden, vil produktet bli erstattet med et tilsvarende produkt. Denne garantien gjelder i tillegg til forbrukerens lovfestede rettigheter og påvirker ikke disse rettighetene.

FOAM

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Modell: Housegard FE6HR-D
Type: 6 L AB skum, trykkladet.
Brannklasse: AB
Effektklasse: 27A-183B
Vekt: 9,6 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N_2
Slokkemiddel: Evocolit Lab AB
Godkjenninger: EN3-7, CE, Wheelmark.
Temperaturområde: 0 °C til +60 °C

Modell: Housegard FE9HR-D
Type: 9 L AB skum, trykkladet.
Brannklasse: AB
Effektklasse: 34A-233B
Vekt: 14 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N_2
Slokkemiddel: Evocolit Lab AB
Godkjenninger: EN3-7, CE, Wheelmark.
Temperaturområde: 0 °C til +60 °C

For ytterligere informasjon
www.housegard.com

DK
BRUGSVEJLEDNING

VIGTIGT: Læs denne brugervejledning nøje igennem, før du monterer produktet. Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Din nye brandslukker indeholder en skumvæske som, er egnet til slukning af brande i forskellige materialer såsom træ, papir, fiberstoffer, brandfarlige væsker og kemikalier. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt.

PAKKEN INDEHOLDER
- Brandslukker
- Vægbeslag
- Slange

EGENKONTROL
Ved udpakning af produktet kontroller, at manometer-nålen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannslokkeren.

SÅDAN FUNGERER SKUM SOM SLUKKEMIDDEL
Skumvæsken har en kvælende og kølende effekt på branden. Skummet forhindrer også materialet i at genantænde.

BRANDKLASSER
Brandklassen angiver hvilken type af brande man kan slukke. Klasserne er angivet i piktogram:
- A Klassen | Organiske materialer såsom træ, papir, tekstiler m.m.
- B Klassen | Væskebrande såsom motorolie, benzin, maling m.m.

VIGTIGT VED SLUKNING AF EN BRAND
Se altid efter mulige flugtveje først. Vær altid forsigtig når du nærmer dig branden. Gå ikke for tæt på, og hold en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter. Forsøg aldrig at nærme dig branden, hvis der er risiko for at branden kan sprede sig, og blokere flugtvejen.

SÅDAN ANVENDES BRANDSLUKKEREN
- Træk sikringen ud.
- Hold på slangen med et fast greb og sigt i underkanten af branden.
- Tryk håndtaget ned.
- Bevæg mundstykket på slangen frem og tilbage, mod underkanten af flammerne indtil branden er slukket.

EFTERSYN SERVICE OG KONTROL
I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsdueligheid, manometer og korrekt placering.

Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5 samt Housegards serviceinstruktioner.

DEN JÆVNLIG EGENKONTROL
- Kontroller at brandslukkeren er placeret korrekt, at den er placeret på rette sted.
- Kontroller at brandslukkeren er hel og ikke har defekter eller synlige skader.
- Kontroller at manometer-nålen står i det grønne felt.
- Kontroller at sikrings-splitten sidder korrekt og er plomberet.

VIGTIGT: Apparatet skal altid genopfyldes hvis det har været udløst. Genopfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun Housegard specificeret slukkemiddel og reservedele.

VIKTIG SIKKERHEDS INFORMATION
- Beholderen er under tryk, prøv derfor aldrig med fysisk magt, at åbne beholderen
- eller demontere ventilen.
- Udskift altid skadede eller korroderede dele, - benyt en autoriseret forhandler.
- Tjek at brandslukkeren passer til brugsområdet iht. informationen på brandslukkerens
- frontetiket.
- Ret ALDRIG brandslukkerens mundstykke direkte mod mennesker eller dyr. Sikkerhedsafstand, altid minimum 1 meter ved slukning.
- »Hold brandslukkeren ren, undgå brug af ætsende rengøringsmidler.
- Ved montering på køretøj. Brug et egnet beslag, der sikrer at brandslukkeren sidder forsvarligt fast.
- Brandslukkeren skal opbevares udenfor rækkevidde af små børn.
- Brandslukkeren indeholder et blandet skumkoncentrat. Dette er ikke giftigt, men kan give irritation i øjne og på huden.
- Hvis skummet er kommet i kontakt med øjne/hud: Øjne: Skyl med vand i 10 minutter.
- Hud: Vask området med sæbe og vand. Ved indånding: Sørg for frisk luft og hvile. Ved fortæring: Drik 2 glas med vand. Hvis der opstår symptomer på irritation, kontakt læge.
- Ved kassering, leveres brandslukkeren til en autoriseret forhandler eller godkendt genbrugsstation.

BEGRÆNSET GARANTI MOD TRYKTAB
Dette produkt er omfattet af en begrænset 5-årig garanti mod tryktab. Garantiperioden regnes fra produktets produktionsmåned. Gyldig kvittering skal fremvises ved garantikrav.

Garantien gælder kun, hvis den originale plombering er intakt, og produktet ikke er blevet åbnet, genopfyldt, modificeret eller på anden måde udsat for indgreb. Produktet skal have været opbevaret og anvendt under normale, ikke-korrosive forhold. Garantien gælder ikke ved forkert brug, forkert opbevaring, ydre skader eller eksponering i krævende miljøer.

Hvis garantibetingelserne er opfyldt, og produktet har mistet trykket i garantiperioden, vil produktet blive erstattet med et tilsvarende produkt. Denne garanti gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og påvirker ikke disse rettigheder.

FOAM

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: Housegard FE6HR-D
Type: 6 L AB skum, trykladet.
Brandklasse: AB
Effektklasse: 27A-183B
Vægt: 9,6 kg
Tryk: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N_2
Slukkemiddel: Evocolit Lab AB
Godkendelser: EN3-7, CE, Wheelmark.
Driftstemperatur 0 °C til +60 °C

Model: Housegard FE9HR-D
Type: 9 L AB skum, trykladet.
Brandklasse: AB
Effektklasse: 34A-233B
Vægt: 14 kg
Tryk: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N_2
Slukkemiddel: Evocolit Lab AB
Godkendelser: EN3-7, CE, Wheelmark.
Driftstemperatur 0 °C til +60 °C

For yderligere information
www.housegard.com

FI
KÄYTTÖOHJE

TÄRKEÄÄ! Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöohjeet – saatat tarvita niitä myöhemmin. Uusi Housegard-sammuttimenne sisältää sammutusvaahtoa joka soveltuu erilaisten palojen, kuten puun, paperin, kuitumaisten aineiden ja palavien nesteiden ja kemikaalien sammuttamiseen. Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ
- Sammutin,
- Seinäkiinnike
- Letku

KUN OTAT SAMMUTTIMEN PAKKAUKSESTA, KÄY LÄPI SEURAAVAT ASIAT
Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella. Tarkista myös, että sokka on ehjä ja paikallaan sekä sinetöity. Kiinnitä letku sammuttimeen, jos se on pakkauksessa irtonaisena.

TÄRKEÄÄ: Sammuttimen visuaalinen tarkastus on käyttäjän vastuulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyttäjä tarkistaa sammuttimen paineen, jonka pitää olla hyväksyttävällä tasolla.

VAAHDON TOIMINTA SAMMUTUSAINEENA
Sammutusvaahto tukehduttaa ja kylmentää paloa. Se myös estää palon uudelleensyttymistä.

PALOLUOKAT
Sammuttimet ovat luokiteltu kirjaimella, joka ilmaisee palojen tyypit, joihin sammutin soveltuu:
- A - luokka Orgaaniset aineet, kuten puu, paperi, tekstiilit jne.
- B - luokka Nestepalot, kuten moottoriöljy, bensiini, lakka, maali.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tarkista aina ensin poistumistiet. Ole erityisen varovainen, kun sammutat tulipaloa. Pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys. Älä lähesty tulta jos on riski, että tuli leviää tukkien poistumistien.

MITEN KÄYTÄT SAMMUTINTA
- Vedä sokka pois.
- Pidä letkusta tukevasti kiinni, tähtää palon juureen.
- Paina kahvaa.
- Liikuta letkua edestakaisin palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

YLLÄPITO JA TARKISTUS
Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.

SÄÄNNÖLLINEN TARKISTUS
- Tarkista, että sammutin on määrätyssä paikassa.
- Tarkista, että sammutin on koskematon ja vahingoittumaton.
- Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella.
- Tarkista, että sokka on paikoillaan ja sinetöity

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain Housegardin hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA
- Sammutin on paineistettu. ÄLÄ pura sitä. Älä alitista sammutinta ulkoiselle vahinkoa aiheuttavalle voimalle, älä käytä väkisin.
- Vioittununeet tai korroosioituneet sammuttimet on tyhjennettävä ennen kierrätystä. Huolto ja täyttö voidaan suorittaa vain valtuutetussa käsisammutinhuoltoliikkeessä.
- Tarkista, että sammutin soveltuu paikkaan, johon se asennetaan. Katso sammuttimen etiketistä lisätietoja.
- Ihmisiin ja eläimiin suuntaaminen on kielletty. Pidä turvaetäisyys yhden (1) metrin tulipaloa sammutettaessa
- Pidä sammutin puhtaana. Älä käytä syövyttäviä pesuaineita.
- Kulkuneuvoihin asennettavat sammuttimet on kiinnitettävä turvallisesti sopivalla telineellä.
- Sammutin olisi pidettävä pienten lasten saavuttamattomissa.
- Sammutin sisältää vaahtokonsentraattisekoitusta. Se ei ole myrkyllistä, mutta saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa.
- Jos vaahtoa joutuu silmiin tai ihoon: silmät: huuhtele silmiä kymmenen minuuttia. Iho: pese huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos vaahto on hengitetty sisään, mene raittiiseen ilmaan ja lepää. Jos vaahtoa on syöty, juo kaksi lasia vettä. Mikäli oireet ja ärsytys jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
- Sammutinta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Vie sammutin hävitettäessä kierrätyskeskukseen

RAJOITETTU TAKUU PAINEEN MENETYKSEN VARALTA
Tällä tuotteella on rajoitettu 5 vuoden takuu paineen menetystä vastaan. Takuuaika lasketaan tuotteen valmistuskuukaudesta. Takuuvaatimuksen yhteydessä on esitettävä voimassa oleva ostotosite.

Takuu on voimassa vain, jos alkuperäinen sinetti on ehjä eikä tuotetta ole avattu, täytetty uudelleen, muutettu tai muuten käsitelty. Tuotetta on säilytettävä ja käytettävä normaaleissa, syövyttämättömissä olosuhteissa. Takuu ei koske virheellisestä käytöstä, virheellisestä säilytyksestä, ulkoisista vaurioista tai vaativille olosuhteille altistumisesta aiheutuvia vahinkoja.

Jos takuuehdot täyttyvät ja tuote on menettänyt paineensa takuuaikana, tuote korvataan vastaavalla tuotteella. Tämä takuu on voimassa kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi eikä rajoita tai vaikuta näihin oikeuksiin.

FOAM

TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: Housegard FE6HR-D
Tyyppi: 6 L AB vaahto, paineistettu.
Paloluokat: AB
Sammutusteho: 27A-183B
Kokonaispaino: 9,6 kg
Paine: 15 Bar
Ponneaine: Typpi N_2
Sammutusaine: Evocolit Lab AB
Hyväksynnät: EN3-7, CE, Wheelmark.
Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C

Malli: Housegard FE9HR-D
Tyyppi: 9 L AB vaahto, paineistettu.
Paloluokat: AB
Sammutusteho: 34A-233B
Kokonaispaino: 14 kg
Paine: 15 Bar
Ponneaine: Typpi N_2
Sammutusaine: Evocolit Lab AB
Hyväksynnät: EN3-7, CE, Wheelmark.
Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C

Lisätietoja:
www.housegard.com



GPBM Nordic AB
Sörredsvägen 113
SE-418 78 Göteborg
Sweden

info@housegard.com

www.housegard.com