


Aquila®

Soumi

Kannettava ilmapumppu

Käyttöohje



Malli: Airbird C2

Kannettava ilmapumppu

Kiitos, että hankit tämän kannettavan ilmapumpun. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.



1. Pakkauksen sisältö

1 x Ilmapumppu
3 x Suutin (pieni/keskikokoinen/suuri)
1 x Tyhjiöventtiili
1 x Type-C-kaapeli
1 x Käyttöohje
1 x Säilytuspussi

2. Tekniset tiedot

Sisäänrakennettu litiumakku	2x1200 mAh / 7.4V / 8.8 Wh
USB-lataus	5V-2A
Maksimiteho	35W
Paine	3-4 kPa
Käyttölämpötila	-10 ~ 45 °C
Virtaus ilman kuormaa	180-200L / min
Tuotteen mitat	50x50x87.8mm
Tuotteen nettopaino	161g

3. Kaavio



4. Käyttöohje

4.1 Virta päälle/pois päältä

Kytke virta päälle: Pidä virtapainiketta [f] painettuna 3 sekunnin ajan kunnes akun merkkivalo syttyy.
Virran katkaiseminen: Pidä virtapainiketta [f] painettuna 3 sekunnin ajan kunnes akun merkkivalo sammuu.

4.2. Täyttö/Tyhjennys

Käynnistäminen: paina [f]-painiketta lyhyesti.
Sammuttaminen: paina [f]-painiketta lyhyesti uudelleen.

4.3 Suuttimien asentaminen

Puhallettavat tuotteet


Valitse sopiva suutin tyhjennystä varten ja kiinnitä se ilmantyhjennysaukkoon [b].
Valitse sopiva suutin täyttöä varten ja asenna se sivulla olevaan ilmantäyttöaukkoon [c].



Suuttimet:
Pieni/Keskikokoinen/Suuri


Tyhjiöpussit

Kun tyhjennät, valitse keskikokoinen suutin [j] ja tyhjiösuutin [l] ja kiinnitä ne ylhäällä olevaan ilmanpoistoaukkoon [b].




Suuttimet:
Keskikokoinen suutin + Tyhjiösuutin


Huomio: Kun käytät pientä suutinta esimerkiksi rantapallon täyttämiseen avaa pallon venttiiliä suuttimen kärjellä. Katso kuvaa alla.



Avaa venttiili ja käytä keskikokoista suutinta täyttämiseen. Katso kuvaa alla.



Avaa toinen venttiili ja käytä keskikokoista suutinta ja tyhjiösuutinta, jotta voit puhalttaa nopeasti. Katso kuvaa alta.




4.4 LED-valo

Himmennintoimintoa varten paina [g] kytkeäksesi LED-valon päälle. Toimintoja on kolme: himmeä, kirkas ja SOS. SOS-tilassa paina [g]-painiketta uudelleen sammuttaaksesi valon.

4.5 Metallinen ripustusrengas

Käytä rengasta [a] ilmapumpun ripustamiseen.

5. Lataus



Lataustila: Työskentely- /valmiustila:
Punainen valo: alle 90 % Punainen valo: alle 30 %
Vihreä valo: 90 ~ 100 %. Vihreä valo: 30 ~ 100 %.

6. Huomio

- Tarkista pumppu ennen käyttöä.
- Pidä ilmanottoaukko esteettömänä, jotta ilmavirtaus olisi tasainen.
- Pumppu saattaa kuumentua tai antaa epänormaalia ääntä käytön aikana. Kytke se silloin pois päältä ja anna sen jäähtyä. Älä käytä sitä uudelleen ennen kuin se on jäähtynyt.
- Älä jätä tuotetta vartioimatta käytön aikana.
- Säilytä se kaukana syttyvistä ja räjähtävistä aineista.
- Vältä kosteutta, pölyä ja kovia iskuja.
- Älä säilytä tuotetta liian kylmässä tai kuumassa paikassa.
- Koska pumppu on varustettu litiumparistolla, vältä altistamasta sitä tulelle ja kierrätä se kunnallisten ohjeiden mukaan.
- Säilytä se lasten ulottumattomissa.



Haluatko tietää lisää?

Käy osoitteessa aqila.eu ja lataa käyttöohje.

Aqila®

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Ruotsi

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | Hollanti

